

FBU = 560 UNTERFOLIE \*  
 FBO = 560 OBERFOLIE \*\*



freigegeben

\* Bestellangabe Unterfolie  
 \* Order data bottom film  
 \* Données de commande film inférieur  
 \*\* Bestellangabe Oberfolie  
 \*\* Order data top film  
 \*\* Données de commande film supérieur

FBU'=FBU+4/+2

FBO'=FBO+1/-1

Diese Unterlage darf ohne unsere Zustimmung  
 weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich ge-  
 macht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten  
 zu Schadensersatz und sind strafbar. Alle Rechte  
 vorbehalten.

Datum 9.11.2005

gez. medwed

Format-Nr. 66037